(26) [STO] [(-M)] Tárolás a memóriában / statisztikai számítások gomb

[X-M] A memóriában tárolt szám törlése és a kijelzőn látható szám tárolása helyette
A memória törléséhez nyomja meg az [ON/C] gombot, majd az [2ndF] gombot!
Ha a statisztikai számítás üzemmód be van kapcsolva:

[x̄] Az adatok átlagának kiszámítása x̄

[2ndF] [Σx²] Az adatok négyzetösszegének kiszámítása (Σx^2)

(27) [RCL] [RM] Memória megjelenítése / statisztikai számítások gomb

[RM] A memória tartalmának megjelenítése. Ennek a gombnak a megnyomása a memória tartalmát nem befolyásolja.
Ha a statisztikai számítás üzemmód be van kapcsolva:

[s] Az adathalmaz szórásának kiszámítása

[2ndF] [σn] Az adatpopuláció szórásának kiszámítása

(28) [DATA/CD] [M+] Hozzáadás a memóriához / DATA CD gomb

[M+] A kijelzőn látható szám vagy számítási eredmény hozzáadása a memóriában tárolt számhoz.
Ha ki akar vonni a memóriában tárolt számból egy másik számot, nyomja meg a [+/-] majd az [M+] gombot ebben a sorrendben!
Ha a statisztikai számítás üzemmód be van kapcsolva:

[DATA] Adatok (számok) beírása

[2ndF] [CD] Rossz adat javítása (törlés)

(29) [+/-] Előjelváltó gomb
A kijelzőn látható szám előjelének megváltoztatása pozitívról negatívra vagy vissza.
Például: 5 [+/-] → -5

(30) [RND] [•] Tizedes pont / véletlen szám generálás

[•] Példa: 12.3 → [1][2][•][3]
0.7 → [•][7]

[2ndF] [RND] Ezekkel a gombokkal azonos formátumú véletlen számokat lehet generálni 0.000 és 0.999 között

Megjegyzés: A véletlenszám-generálás bináris / 8-as / hexadecimális számrendszer üzemmódban nem működik

(31) [%] [=] Egyenlő / százalék gomb

[=] Négy számtani művelete (+, -, x, ÷), $\sqrt[x]{Y}$, Y^x és komplex számítást hajt végre.

[2ndF] [%] Százalékszámítás, százalékos növekedés/csökkenés számítása

KIJELZŐ

(1) Kijelzési formátum



„Lebegőpontos" kijelzés 10-es számrendszerben, normál kijelzés



Normálalak

tizedes tört és kitevő

(2) Jelek

-	Mínusz A kijelzőn a - jelet követő szám negatí
M	Memória Akkor jelenik meg, ha egy számot eltárolunk a memóriában
E	Hiba Akkor jelenik meg, ha a kijelzendő szám túl hosszú, vagy valamilyen hiba lépett fel
2ndF	A második funkció bekapcsolása Akkor jelenik meg, amikor a második funkció van kijelölve
HYP	Hiperbolaszámítás funkció jelzése Akkor jelenik meg, amikor hiperbolaszámítási funkciót jelölünk meg
DEG	Fok üzemmód Akkor jelenik meg, amikor a fokbeállítás üzemmódot kiválasztjuk, vagy azt mutatja, hogy a kapott eredmény fokban jelenik meg
RAD	Radián üzemmód Akkor jelenik meg, amikor a fokbeállítás üzemmódot kiválasztjuk, vagy azt mutatja, hogy a kapott eredmény radiánban jelenik meg
GRAD	Grád üzemmód Akkor jelenik meg, amikor a fokbeállítás üzemmódot kiválasztjuk, vagy azt mutatja, hogy a kapott eredmény grádban jelenik meg
( )	Zárójel Akkor jelenik meg, amikor zárójelet (tartalmazó műveletet írunk be
BIN	Akkor jelenik meg, ha a bináris üzemmód van bekapcsolva, vagy azt jelzi, hogy a kijelzett szám kettes számrendszerben van
OCT	Akkor jelenik meg, ha a nyolcas számrendszer üzemmód van bekapcsolva, vagy azt jelzi, hogy a kijelzett szám nyolcas számrendszerben van
HEX	Akkor jelenik meg, ha a hexadecimális üzemmód van bekapcsolva, vagy azt jelzi, hogy a kijelzett szám tizenhatos számrendszerben van
CPLX	Akkor jelenik meg, ha a komplex számítás üzemmód be van kapcsolva
STAT	Akkor jelenik meg, ha a statisztikai számítás üzemmód be van kapcsolva

(3) Kijelző rendszer

A készülék akkor jeleníti meg a számítási eredményt (x), ha az „lebegőpontos" kijelzési rendszerben az alábbi tartományba esik:

$0.000000001 \le 1 \times 1 \le 99999999999$

Ettől eltérő esetekben a készülék normálalakban jelzi ki x értékét. A fenti tartományon belül eső számokat is meg lehet jeleníteni normálalakban, a [F-E] gomb megnyomásával.

[2ndF] [TAB] [9]
[•] [5] [÷] [9] [=] → 0.055555556
(A tizedik tizedes hely kerekítve van)

[F-E] → 5.5555555-02
(A tört tizedik tizedes helye kerekítve van)

[F-E] → 5.055555556

[2ndF] [TAB] [•] → 5.055555555
Ezt az eredményt a számológép ilyen formátumban adja meg: $5.55555555556 \times 10^{-2}$
A tört tizenegyedik számjegyének kerekítésével az eredmény $5.555555556 \times 10^{-2}$.
Ha átváltunk lebegőpontos kijelzésre, a kerekített részek nem minden esetben láthatóak, mint a fenti példa is mutatja.

ELEMCSERE

Ha a kijelző elsötétül vagy elhalványodik, cserélje ki az elemeket az alábbi módon!

Elem: LR44 x 2 vagy
AG13 x 2

1. Kapcsolja ki a számológépet!
2. Távolítsa el az elemtartó fedelét!
3. Cserélje ki az elemeket! (a + oldalnak kell felfelé néznie)
4. Nyomja vissza az elemtartó fedelét!
5. A cserét követően az [OFF] majd [ON/C] gomb megnyomásával törölje a készülék memóriáját!
6. Ha az elemek behelyezése megfelelően történt, a kijelzőn a „DEG 0." felirat jelenik meg. (Ha a kijelzőn semmi nem látható, összefüggéstelen jelek jelennek meg, vagy a gombok nem működnek, távolítsa el az elemeket, majd helyezze be őket újra! Nyomja meg ismét az [OFF] majd [ON/C] gombot, és ellenőrizze ismét a kijelzőt!)

Megjegyzés: - az új elemek felületét behelyezés előtt száraz ruhával törölje tisztára!
- mindkét elemet egyszerre cserélje!

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
A cseh nyelvű az eredeti változat

HU: A gyártó fenntartja az útmutató eltérésoinek és változtatásainak jogát előzetes figyelmeztetés nélkül.

HU – Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltavolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos es elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövezkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosításra értelekben további információért forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket mégvásárolta.

CE

HU: Ez a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán látható szimbólum azt jelzi, hogy a készülék megfelel az alacsony feszültségen üzemelő berendezések és az elektromágneses kompatibilitás tekintetében szabott európai követelményeknek.

Jótállási feltételek
A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részere történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az üzembe helyezés napját a megbízott a jótállási jegyen igazolja. A fogyasztó szavatossági jogait a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont) Amennyiben a fogyasztó bemutatja az eltűnérték megfizetésését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlónkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási idő az Ön által vásárolt termékre 24 hónap. A fogyasztó a javítási iránti igényét a kereskedelmi egységnél vagy a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szervíznél közvetlenül is érvényesítheti. A fogyasztási cikk meghibásodása esetén a fogyasztó - választása szerint – a garanciális igényét a vásárlás helyén vagy a kijelölt szervízben érvényesítheti. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól üzembehelyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíl cserelgényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha: ■ a hiba nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen (nem a mellékelt használati útmutató szerinti) szállítás vagy tárolás, beüzemelés, Iparszerű igénybevételnek, átalakításnak, a készüléken kívül álló ok – vis majornak (pl. hatósági feszültség megengedottnél nagyobb ingadozása) vagy a fogyasztó hibájából bekövetkezett lökés következménye. ■ javításra nem jogosult személy által végzett beavatkozás nyomán, ■ a fogyasztási cikk vagy a hozzátartozó jótállási jegy nem azonosítható, illetve a jótállási jegy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz, ■ továbbá nem terjed ki a jótállás a fogyasztó feladatát képező karbantartási elvégzésére, illetve azok elmulasztásából ■ bekövetkező meghibásodások kijavítására. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.